


FELLOW®

MEET ELECTRIC ATMOS™


A get-to-know-you guide
Guide de familiarisation
Guía de familiarización
Eine Einführungsanleitung



Rarely is oxygen the target of attack, but when it comes to coffee, it's public enemy number one. Lucky for you, our Electric Atmos Vacuum Canister has come to the storage rescue.

One press of a button automatically banishes air to protect against oxidation—extending your coffee's lifespan twofold.


Guard
the goods!



KEEP COFFEE FRESHER FOR LONGER

The easiest how-to in history:

- ① Add your favorite whole bean coffee to Electric Atmos and put on the lid.
- ② Press the **Vacuum Button** to engage the vacuum.
- ③ Ready to brew? Press the **Vacuum Button** again to release the vacuum and remove the lid.



IT'S ALL IN THE LID

A VACUUM BUTTON

Press to engage or release the vacuum. When engaged, Electric Atmos will continually monitor the vacuum and top up when needed.

B USB-C CHARGING PORT

Charge with included cable before first use. Battery lasts up to three months with daily use.

C LED STATUS INDICATOR

Blinks in technicolor to indicate vacuum status, battery life, and preserve mode.

LED STATUS INDICATOR



White	No vacuum
Flashing White	Releasing vacuum
Green	Vacuum is engaged and maintained
Flashing Green	Vacuumping in-progress
Red	Zero battery
Flashing Red	Low battery
Orange	Plugged in and fully charged
Flashing Orange	Battery charging



Coffee isn't my only vice!

TIPS

Store more than just coffee. Stash nuts, crackers, loose leaf tea, and more.

Keep ground coffee, powdery substances (like flour and sugar), and liquids out of Electric Atmos.

If you have the glass Electric Atmos, store it in a cupboard or away from sunlight to protect your coffee beans.

Clean the lid with a damp cloth and hand wash the body.



For additional information like cleaning and care, scan this QR code.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Register your product to receive an additional year of coverage.*


Go to: register.fellowproducts.com

*Available on electric products sold to US customers only.

FELLOW®


VOICI ATMOS™ ÉLECTRIQUE

Guide de familiarisation



L'oxygène est rarement la cible d'attaques, mais lorsqu'il s'agit de café, il est l'ennemi public numéro un. Heureusement pour vous, notre contenant sous vide électrique Atmos est venu à la rescousse du stockage. Une simple pression sur un bouton bannit automatiquement l'air pour le protéger contre l'oxydation, prolongeant ainsi par deux la durée de vie de votre café.


Protégez
les aliments !



GARDER LE CAFÉ PLUS FRAIS PLUS LONGTEMPS

Le guide de familiarisation le plus facile de l'histoire :

- ① Ajoutez votre café en grains entier préféré à Electric Atmos et mettez le couvercle.
- ② Appuyez sur **le bouton de mise sous vide** pour activer l'aspiration.
- ③ Prêt à infuser? Appuyez à nouveau sur **le bouton de mise sous vide** pour libérer le vide et retirez le couvercle.



TOUT EST DANS LE COUVERCLE

- A BOUTON DE MISE SOUS VIDE**
Appuyez pour engager ou relâcher le sous vide. Lorsqu'il est activé, Electric Atmos surveillera en permanence le vide et fera l'appoint en cas de besoin.
- B PORT DE CHARGEMENT USB-C**
Chargez avec le câble inclus avant la première utilisation. La batterie dure jusqu'à trois mois | avec une utilisation quotidienne.
- C INDICATEUR D'ÉTAT LED**
Clignote en technicolor pour indiquer l'état du vide, la durée de vie de la batterie et le mode de préservation.

INDICATEUR D'ÉTAT LED



Blanc	Pas de sous vide
Blanc clignotant	Libération du sous vide
Green	Le sous vide est engagé et maintenu
Vert clignotant	Aspiration en cours
Rouge	Batterie à zéro
Rouge clignotant	Batterie faible
Orange	Branché et complètement chargé
Orange clignotant	Chargement de la batterie



Le café n'est pas mon seul vice!

ASTUCES

Conservez bien plus que du café. Rangez des noix, des craquelins, du thé en feuilles et bien plus encore.

Gardez le café moulu, les substances en poudre (comme la farine et le sucre) et les liquides hors de l'Electric Atmos.

Si vous possédez le contenant de verre Electric Atmos, rangez-le dans un placard ou à l'abri du soleil pour protéger vos grains de café.

Nettoyez le couvercle avec un chiffon humide et lavez le corps à la main.



Pour des informations supplémentaires
comme le nettoyage et l'entretien,
scannez ce code QR.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une
année supplémentaire de couverture.*


Rendez-vous sur : register.fellowproducts.com

*Disponible uniquement sur les produits électriques vendus aux clients américains.

FELLOW®


CONOCE A ATMOS™ ELÉCTRICA

Guía de familiarización



El oxígeno es rara vez el blanco de los ataques, pero cuando se trata del café, este es el enemigo público número uno. Por suerte para usted, nuestro Bote de Envasado al Vacío Electric Atmos llega al rescate del almacenamiento. Con solo pulsar un botón, el aire desaparece automáticamente para protegerlo de la oxidación, lo que duplica la vida útil de su café.

¡Proteja su mercancía!




MANTENGA EL CAFÉ FRESCO DURANTE MÁS TIEMPO

El método más sencillo de la historia:

- 1 Añada su café en grano favorito a Electric Atmos y coloque la tapa.
- 2 Presione el **Botón de Vacío** para activar el vacío.
- 3 ¿Está listo para la infusión? Presione el **Botón de Vacío** de nuevo para liberar el vacío y retirar la tapa.

TODO ESTÁ EN LA TAPA



A BOTÓN DE VACÍO

Pulse para activar o desactivar el vacío.
Cuando esté activado, Electric Atmos controlará continuamente el vacío y lo rellenará cuando sea necesario.

B PUERTO DE CARGA USB-C

Cárguelo con el cable incluido antes del primer uso.
La batería dura hasta tres meses con un uso diario.

C INDICADOR LED DE ESTADO

Parpadea en tecnicolor para indicar el estado del bote de envasado al vacío, la duración de la batería y el modo de conservación.

INDICADOR LED DE ESTADO



Blanco	Sin vacío
Blanco intermitente	Liberando vacío
Verde	Vacío activado y mantenido
Verde intermitente	Vacío en curso
Rojo	Batería a cero
Rojo intermitente	Batería baja
Naranja	Enchufada y totalmente cargada
Naranja intermitente	Batería cargándose



¡El café no es mi único vicio!

CONSEJOS

Guarde algo más que café. Guarde frutos secos, galletas, té en hojas sueltas y mucho más.

Mantenga el café molido, las sustancias en polvo (como la harina y el azúcar) y los líquidos fuera del Electric Atmos.

Si tiene la Electric Atmos de cristal, guárdela en un gabinete o alejada de la luz solar para proteger sus granos de café.

Limpie la tapa con un paño húmedo y lave el cuerpo a mano.



Para obtener información adicional como limpieza y cuidado, escanee este código QR. / Weitere Informationen, bspw. zu Reinigung und Pflege, erhalten Sie durch Scannen dieses QR-Codes.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS 2 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Registre su producto para recibir un año adicional de cobertura.* /

Registrieren Sie Ihr Produkt für ein zusätzliches Jahr Abdeckung.*

Vaya a: / Rufen Sie diese Seite auf: register.fellowproducts.com


*Disponible únicamente en productos eléctricos vendidos a clientes de EE. UU. /

*Verfügbar bei elektrischen Produkten, die ausschließlich an US-Kunden verkauft werden.

FELLOW®


ELEKTRISCHER ATMOS KENNENLERNEN

Eine Einführungsanleitung



In seltenen Fällen ist Sauerstoff das Angriffsziel, doch in Bezug auf Kaffee ist es der Staatsfeind Nummer eins. Glücklicherweise dient in diesem Fall unser Vakuumbehälter Electric Atmos als sicherer Bunker. Mit einem Tastendruck wird zum Schutz vor Oxidation automatisch die Luft entzogen - für eine doppelte Lebensdauer Ihres Kaffees.

Schützen Sie Ihre Lebensmittel!




KAFFEE LÄNGER FRISCH AUFBEWAHREN

Die einfachste Anleitung aller Zeiten:

- ① Geben Sie Ihren Lieblingskaffee in Form von ganzen Bohnen in den Electric Atmos und setzen Sie den Deckel auf.
- ② Drücken Sie zum Aufbauen des Vakuums die **Vakuumtaste**.
- ③ Bereit zum Brühen? Drücken Sie die **Vakuumtaste** zum Freisetzen des Vakuums und zum Entfernen des Deckels erneut.

ALLES IN EINEM DECKEL



A VAKUUMTASTE

Zum Aufbauen oder Freisetzen des Vakuums. Bei Betätigung überwacht Electric Atmos kontinuierlich das Vakuum und erhöht es bei Bedarf.

B USB-C-LADEANSCHLUSS

Vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten Kabel aufladen. Der Akku hält bei täglicher Benutzung bis zu drei Monate.

C LED-STATUSANZEIGE

Blinkt im Farbfilmverfahren zur Anzeige von Vakuumstatus, Akkulaufzeit und Aufbewahrungsmodus.

LED-STATUSANZEIGE



Weiß	Kein Vakuum
Blinkt weiß	Gibt Vakuum frei
Grün	Vakuum wird aufgebaut und gehalten
Blinkt grün	Vakuumierung erfolgt
Rot	Akku leer
Blinkt rot	Schwacher Akku
Orange	Angeschlossen und vollständig geladen
Blinkt orange	Akku lädt



Kaffee ist nicht
mein einziges

TIPPS

Bewahren Sie mehr als nur Kaffee auf. Nüsse, Kekse, lose Teeblätter und mehr.

Bewahren Sie Kaffeepulver, andere pulverartige Substanzen (wie Mehl und Zucker) sowie Flüssigkeiten außerhalb des Electric Atmos auf.

Wenn Sie einen Electric Atmos aus Glas haben, bewahren Sie ihn in einem Schrank auf. Setzen Sie ihn zum Schutz Ihrer Kaffeebohnen keinem Sonnenlicht aus.

Reinigen Sie den Deckel mit einem feuchten Tuch und spülen Sie das Gehäuse von Hand.



www.Fellowproducts.com/electricatmos-guide
@fellowproducts

789-00126 B